

sole

COCINA DE PIE DUBAI BASICA 76 CM

CARACTERÍSTICAS

Nombre	Cocina de pie Dubai Básica
Marca	Sole
Código SAP	3120COSOL026
Código EAN	7756514018828
Material	Acero Inoxidable
Combustible	GLP o Gas Natural
5 Quemadores	Potencia (GLP / GN)
1 pequeño	1 / 1.2 Kw
1 mediano	1.75 / 2.1 Kw
2 grandes	2.5 / 2.7 Kw
1 profesional	3.3 / 3 Kw
Quemador de horno	2.7 / 3.1 Kw
Capacidad del horno	95 L
Material de Parrillas	Fierro Fundido
Material de Perillas	Baquelita con acero inox
Entrada de gas (rosca)	1/2"
Conector para manguera flexible	3/8"
Encendido	Eléctrico
Origen	China

Dimensiones (cm)

alto/ancho/fondo (incluido perillas y patas)	92x76x56
alto/ancho/fondo (sin perillas y patas)	88x76x52
Peso (kg)	42.5

Incluye

Parrilla cromada que soporta 12.5 kg.	1
Fuente aporcelanada que soporta 12.5 kg.	1

Garantía

1 año

Otros

- Encendido eléctrico en quemadores, horno y grill.
- Cuenta con termocontrol en el horno.
- Perillas con traba de seguridad, regulables (máximo - mínimo).
- Controlador de tiempo (timer).
- Horno con máxima eficiencia, recubierto internamente con Fiber Glass y lámina de aluminio.
- Puerta del horno desmontable (doble luna).
- Tapa de vidrio templado (resiste altas temperaturas).
- Calienta platos.
- Luz en el horno.
- Blindaje posterior para mayor seguridad.

RECOMENDACIONES

- No baje la tapa de vidrio templado, cuando los quemadores de la mesa de acero inoxidable se encuentren encendidos.
- Después de usar los quemadores, no baje la tapa de vidrio.
- No instale su cocina sobre una base inclinada o irregular, siempre sobre una base horizontal.
- Verifique periódicamente el estado de la instalación a gas.
- Antes de sacar los alimentos dentro del horno, abra la puerta y espere 2 minutos o más para que salga el calor.
- Use guantes térmicos al abrir la puerta del horno y también para retirar los alimentos dentro del horno.
- Mantenga la habitación de la cocina ventilada cuando esté utilizándola.
- No coloque sus manos en el horno cuando esté caliente.
- Mantenga a los niños, personas discapacitadas y mascotas alejados cuando la cocina esté encendida.
- No jale ni cargue la cocina agarrando de la tapa de vidrio templado ni del asa de la puerta del horno.



Funcionamiento

1. Enchufe la cocina.
2. Abra la válvula de gas.
3. Presiones y gire en sentido antihorario la perilla del quemador a encender, luego suelte la perilla.
4. Pulsar el botón de encendido eléctrico.
5. Si al soltar se apaga el quemador, repetir el paso 4.

Limpeza

- Antes de empezar la limpieza de la cocina se debe asegurar que esté desconectada y que todos los quemadores estén apagados.
- Las partes de acero inoxidable se deben limpiar con un paño o esponja suave humedecidos en agua y jabón neutro.
- No use productos abrasivos, ya que estos causan manchas en el acero inoxidable.
- Para la limpieza de las partes pintadas use paños con agua y/o detergentes.
- No se recomienda usar mallas o escobillas metálicas ya que deterioran la superficie.
- Antes de encender los quemadores, asegúrese de que estén bien secos, limpios y sin obstrucción alguna.
- Cuando se ha culminado con la limpieza debe asegurarse de que los quemadores estén colocados correctamente para evitar el daño de estos.

DIAGRAMA

1. Tapa de vidrio templado.
2. Quemador profesional.
3. Quemador grande.
4. Quemador grande.
5. Quemador mediano.
6. Quemador chico.
7. Parrilla.
8. Botón de luz del horno.
9. Botón de encendido eléctrico.
10. Mesa de acero inoxidable.
11. Perillas.
12. Asa de la puerta del horno.
13. Puerta de horno.
14. Timer.
15. Patas.

