



## HORNO EMPOTRABLE A GAS

### DATOS GENERALES

Nombre	Horno empotrable a gas 90 cm
Marca	SOLE
Código SAP	3120SOLHO016V2
Código EAN	7756514010600
Material	Acero inoxidable y vidrio templado
Origen	China

### CARACTERÍSTICAS

Sistema de horneado	Por convección
Capacidad	110 Litros
Panel de control	Botones + Perillas
Pantalla digital	Si - LED
Timer digital	Si - solo sonoro
Rango de temperatura	165 °C - 230 °C
Puerta de horno	Desmontable
Cavidad interna	Esmaltada de fácil limpieza
Luz interior	Si - 2 focos
Quemadores (2)	
• De horno	3.5 kW
• De grill	2.0 kW

#### Funciones (7)

- Iluminación
- Cocción delicada
- Cocción delicada con rosticero
- Cocción delicada con convección
- Cocción delicada con convección y rosticero
- Grill
- Grill con rosticero



#### Sistemas de seguridad (4)

- Puerta segura al tacto, con 3 capas de vidrio templado que previenen cualquier tipo de quemadura durante el funcionamiento.
- Sistema cortagás, evita cualquier tipo de fuga de gas.
- Sistema autocoooling, mantiene el aire en circulación dentro del horno.
- Traba de seguridad en perillas, evita la manipulación accidental.

### DATOS TÉCNICOS

Encendido	Eléctrico automático
Tensión y frecuencia	220V - 60Hz
Cable conexión	100 cm
Tipo de enchufe	Schuko
Tipo de Gas	GLP o GN
Conexión de gas	G 1/2"

### DIMENSIONAMIENTO

Ancho / profundidad / altura	900 x 555 x 482 mm
Peso	50 Kg

### GARANTÍA

Todo el equipo	1 año
----------------	-------

### INCLUYE

• Bandeja esmaltada	Si (1)
• Parrilla de acero cromado	Si (1)
• Set rosticero profesional "Brasa en tu casa"	Si
• Spiedo y rack	Si
• Manual	Si
• Adaptador para manguera GLP	Si
• Kit de inyectores GN	Si

### RECOMENDACIONES

- Antes del primer uso del horno, debe dejar al horno funcionar en vacío durante 45 minutos para que este elimine el olor del primer uso.
- El horno cuenta con aperturas en la parte inferior y superior frontal que permite la circulación del aire, no bloquearlas.
- La pantalla digital permite las siguientes programaciones:
  - Programación de la hora actual.
  - Programación de la alarma aviso para uso manual del horno y tiempos de horneado.
- Los marcos de acero inoxidable protege la puerta de vidrio ante cualquier quique o rayadura.



### RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA


- Para mantener en buenas condiciones su horno, debe limpiarlo por dentro y por fuera, después de cada uso.
- Después de cada uso deje enfriar el horno y podrá remover fácilmente la grasa con una esponja o con un paño húmedo con agua tibia.
- No use paños o esponjas abrasivas que podrían dañar al horno.
- Para las partes de acero inoxidable es recomendable usar un líquido especial, para evitar daños del acero.

### DIAGRAMA DE COMPONENTES

1. Perilla de funciones.
2. Perilla de temperatura.
3. Asa de puerta.
4. Puerta de horno.
5. Abertura para circulación de aire.
6. Panel de programación.
7. Conexión de gas (a la derecha).



### DIAGRAMA DE INSTALACIÓN



#### NOTA:

- Se sugiere mantener una distancia de seguridad 10 cm entre el horno y la cocina empotrable.
- Se sugiere colocar un área de ventilación libre de aproximadamente 5 x 25 cm en la parte frontal del mueble (sobre el horno y debajo de la cocina) para una correcta ventilación de los electrodomésticos en especial cuando se tenga una cocina vitrocerámica o de inducción.



Escanea el código QR y compra desde [sole.com.pe](http://sole.com.pe)



/soleperu



Sole.Perú



Sole Perú