

sole

HORNO EMPOTRABLE ELÉCTRICO PERFECT 60 CM

DATOS GENERALES

Nombre	Horno empotrable eléctrico perfect 60 cm
Marca	SOLE
Código SAP	3120SOLHO010V3
Código EAN	7756514010631
Material	Acero inoxidable y vidrio templado
Origen	China

CARACTERÍSTICAS

Sistema de horneado	Por convección
Capacidad	65 Litros
Panel de control	Perillas
Pantalla digital	No
Timer	Si, apagado automático
Rango de temperatura	50 °C - 250 °C
Puerta de horno	Desmontable
Cavidad interna	Esmaltada de fácil limpieza
Luz interior	Si - 1 foco
Resistencias de cocción (3)	
• Superior	0.9 kW
• Inferior	1.1 kW
• Grill	2.0 kW

Funciones (8)

- Iluminación
- Descongelar
- Doble grill con convección
- Doble grill con rosticero
- Grill
- Cocción dual con convección
- Cocción dual homogénea
- Cocción delicada



Sistemas de seguridad (4)

- Puerta segura al tacto, con 3 capas de vidrio templado que previenen cualquier tipo de quemadura durante el funcionamiento.
- Termostato de seguridad, apaga el horno cuando detecta un calentamiento excesivo.
- Sistema autocooling, mantiene el aire en circulación dentro del horno.
- Malla antirradiación en la puerta, minimiza la pérdida de calor ahorrando energía y evita quemaduras.

DATOS TÉCNICOS

Encendido	Eléctrico
Tensión y frecuencia	220V - 60Hz
Cable conexión	100 cm
Tipo de enchufe	Schuko
Llave termomagnética	16A

DIMENSIONAMIENTO

Ancho - profundidad - altura	595 x 618 x 596 mm
Peso	30 Kg

GARANTÍA

Todo el equipo	1 año
----------------	-------

INCLUYE

• Bandeja esmaltada	Si (1)
• Parrilla de acero cromado	Si (1)
• Manual	Si

RECOMENDACIONES

- Antes del primer uso del horno, debe dejar al horno funcionar en vacío durante 45 minutos para que este elimine el olor del primer uso.
- El horno cuenta con aperturas en la parte inferior y superior frontal que permite la circulación del aire, no bloquearlas.
- La programación del timer es necesaria para el funcionamiento del horno, se debe programar en modo tiempo indefinido o tiempo fijo.
- Los marcos de acero inoxidable protege la puerta de vidrio ante cualquier quiebre o rayadura.



RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA


- Para mantener en buenas condiciones su horno, debe limpiarlo por dentro y por fuera, después de cada uso.
- Después de cada uso deje enfriar el horno y podrá remover fácilmente la grasa con una esponja o con un paño húmedo con agua tibia.
- No use paños o esponjas abrasivas que podrían dañar al horno.
- Para las partes de acero inoxidable es recomendable usar un líquido especial, para evitar daños del acero.

DIAGRAMA DE COMPONENTES

1. Abertura para circulación de aire.
2. Perillas.
3. Asa de la puerta.
4. Puerta del horno.



DIAGRAMA DE INSTALACIÓN



NOTA:

- Se sugiere mantener una distancia de seguridad 10 cm entre el horno y la cocina empotrable.
- Se sugiere colocar un área de ventilación libre de aproximadamente 5 x 25 cm en la parte frontal del mueble (sobre el horno y debajo de la cocina) para una correcta ventilación de los electrodomésticos en especial cuando se tenga una cocina vitrocerámica o de inducción.



Escanea el código QR y compra desde

sole.com.pe

